

V-3338 GPS/GSM Personal Tracker

manual by www.mastergeo.com

INFORMAÇÕES:

Este aparelho é um transmissor remoto de coordenadas geográficas (latitude, longitude) através da rede de celular GSM. Possibilita o rastreamento de pessoas, animais, objetos, bolsas, mochilas, etc através do site www.mastergeo.com.

Antes de tudo, você precisa adquirir um Chip SIM Card, de preferência pré-pago, habilitá-lo e adicionar créditos. Certifique-se que sua linha disponibiliza o serviço de dados (GPRS, EDGE ou 3G). Este aparelho é dual-band (900/1800Mhz), portando sua operadora deve ser de uma dessas frequências (consulte sua operadora). **Com o aparelho desligado e com muito cuidado**, retire a tampa traseira, retire a bateria e insira o Chip SIM Card no local apropriado.

OBSERVAÇÕES:

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue sua bateria por 12 horas.

O cabo USB serve exclusivamente para recarga da bateria. É possível recarregar conectando o cabo USB em um PC ou com o adaptador bivolt (110/220V). A recarga está completa quando o **led vermelho** piscar lentamente.

Para utilizar o botão de pânico, pressione-o até sentir a vibração do aparelho.



LED VERDE (GPS)

Desligado: sem sinal GPS

Piscando: posição GPS localizada

LED AZUL (GSM)

Ligado constante: sem sinal GSM ou sem Chip SIM Card

Pisca a cada 8 segundos: sinal GSM perfeito (stand by)

Pisca rápido: sinal GSM perfeito (comunicando)

LED VERMELHO (POWER)

Ligado constante: carregando a bateria

Piscando lentamente: carregamento da bateria completado

Piscando rapidamente: bateria fraca

Após instalado, acesse www.mastergeo.com e logue-se com seu usuário e senha. Crie um usuário caso ainda não tenha. Todas as opções e instruções de configuração serão exibidas em sua tela clicando em *Adicionar novo aparelho*.